

Указатели подгрупп двигателя ЯМЗ

<u>Подгруппа</u>	<u>Наименование</u>
Группа 10	Двигатели
1000	Двигатель в сборе
1001	Подвеска двигателя
1002	Блок цилиндров и картер маховика
1003	Головка цилиндров
1004	Поршни и шатуны
1005	Коленчатый вал и маховик
1006	Распределительный вал
1007	Клапаны и толкатели
1008	Газопровод
1009	Масляный картер
1011	Насос масляный
1012	Масляный фильтр
1013	Водомасляный радиатор...
1014	Вентиляция картера...
1017	фильтр тонкой очистки масла...
	фильтр масляный турбокомпрессора
1022	Электрофакельное устройство
1028	Фильтр центробежной очистки масла...
1029	Привод агрегатов
Группа 11	Системы питания
1104	Топливные трубопроводы
1105	фильтр грубой очистки топлива
1106	Топливоподкачивающий насос
1108	Привод управления регулятором
1110	Регулятор частоты вращения коленчатого вала
1111	Топливный насос высокого давления
1112	форсунка
1115	Впускной трубопровод
1117	фильтр тонкой очистки топлива
1118	Турбокомпрессор
1121	Муфта опережения впрыскивания топлива
1170	Охладитель надувочного воздуха
Группа 13	Системы охлаждения
1303	Водяные трубы (ЯМЗ-240, ЯМЗ-8401)
1306	Термостаты и водяные трубы
1307	Водяной насос
1308	Вентилятор
Группа 16	Сцепления
1601	Сцепление
Группа 17	Коробки передач
1700	Коробка передач
1701	Коробка передач
1702	Механизм переключения передач
1704	Масляный насос коробки передач
1721	Демультпликатор (понижающая передача)
1722	Механизм переключения демультпликатора
1723	Управление механизмом демультпликатора
3509	Компрессор пневмотормозов. Натяжное устройство
3701	Генератор
3708	Стартер